



Directe bediening

Toets	Actie
Locatie	Veranderen van lokaal of zone. Zolang de leds van de '↑' of '↓' toetsen knipperen kan met deze toetsen het volgend of vorig lokaal (zone) gekozen worden.
Mode	Tijdelijk overschakelen tussen antivries -, nacht ☾, dag ☼ of comfort ☀ <i>Opmerking: Lang drukken annuleert de tijdelijke mode (sleep timer)</i>
'↑' '↓'	De gewenste temperatuur opvragen en/of wijzigen
Menu	Kort drukken: eenvoudig menu oproepen Lang drukken: uitgebreid menu oproepen

Menubediening

Navigeer door het menu dmv de '↑' en '↓' toetsen. Selecteer een item met de '→' toets.

Bevestig een instelling met de '→' toets of annuleer met de '←' toets.

Het menu kan op elk ogenblik verlaten worden zonder de wijzigingen op te slaan met de '⏮' toets.

Eenvoudig menu

Oproepen via kort indrukken van de 'Menu' toets.

Sleep timer¹
Temp. Instelling
Comfort
Dag temp
Nacht temp
Naar hoofdmenu
Wekker
Klok instellen
Terug

Uitgebreide menu

Via lang indrukken van de menudrukknop en het eventueel ingeven van een pincode

Programma

Sensorinstelling

Werkingsmode
 Bediening
 Sleep timer
 Laag temp. Alarm
 Hoog temp. alarm
 Antivriestemp.
 Verwarminglimiet
 Min koel temp.
 Max koel temp.
 Hysteresis
 Temp. verschil
 Deblokken pomp
 Deblok. Ventiel
 Lokaal programma
 Zonenummer²
 Verschilsensor²
 Temp. kalibratie²
 Naam wijzigen³
 Naar hoofdmenu

Configuratie

Taal
 Temp. uitlezing
 Referentieklok
 Globale wekker
 Noodvoeding
 Nieuwe pincode
 Software versie
 Adres²
 Link opstaan²
 Link bedtijd²
 Scan sensors²
 Naar hoofdmenu

Scherf

Contrast
 Verlichting
 Naar hoofdmenu

Statistieken²

Min temp 16.0°
 Max temp 23.0°
 - 0m/5m
 ☾ 0m/5m
 ☼ 8m/1h10m
 ☀ 10m/1h15m
 Σ 18m/2h35m
 Naar hoofdmenu

Terug

Opmerkingen:

- ¹ Dit menu is enkel beschikbaar indien de tijdelijke mode (sleep timer) ingeschakeld is.
- ² Dit menu is niet beschikbaar indien een zone of 'alle lokalen' geselecteerd is.
- ³ Dit menu is niet beschikbaar indien 'alle lokalen' geselecteerd is.